

1

GL06PとPC又はスマホを、
Wi-Fi又はUSBで接続する

※GL04Pの画像で手順をご説明いたします。

2


Webブラウザを起動し、アドレスバーに
「http://192.168.13.1/」を入力し接続する

※スマホの場合、トップページ下部のリンクからPC用Webブラウザを開く。


3

パスワードを入力し、
「ログイン」ボタンを押す
(初期パスワードは「admin」)

<PC用設定画面>




<スマホ用設定画面>



4

「設定」を選択する



5

「WAN設定」を選択する




6

ネットワーク検索設定を選択する




7

「モード」欄で「手動」を選択し、
「適用」を押す



8

「OK」を押す



9

「ネットワーク」欄で「SoftBank(3G)」を
選択し、「登録」ボタンを押し通信接続を確認



10

手順9で通信確認後に、「モード」欄で
自動を選択し、「適用」を押す

